MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. La operación es sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

PRÓLOGO

Gracias por comprar este transceptor Icom. El IC-V85 Transmisor FM está diseñado y construido con el ICOM la superior la tecnología y la artesanía. Con el cuidado adecuado, este transceptor debería prever que con los años de servicio sin problemas la operación. Queremos tener un par de momentos de su tiempo para dar las gracias a para hacer que el IC-V85 radio de su elección, y esperamos que Icom de acuerdo con la filosofía de "la tecnología en primer lugar." muchas horas de la investigación y el desarrollo fue en el diseño de su ICV85.

D CARACTERÍSTICAS

❍ 7 W *- transmitir alta potencia de salida

* 7 W: IC-V85, excepto [THA] versión,
5,5 W: IC-V85 [THA] versión

❍ DTC CTCSS y codificador / decodificador estándar

❍ Facultativo decodificador DTMF

IMPORTANTE

Lea todas las instrucciones cuidadosamente y completamente antes de usar el transceptor.
Guardar este manual de instrucciones-Esta instrucción manual contiene las instrucciones de el IC-V85.

EXPLÍCITAS DEFINICIONES

PALABRA DEFINICIÓN

R ADVERTENCIA!

PRECAUCIÓN

NOTA

Lesiones personales, el peligro de incendio o una descarga eléctrica puede ocurrir.
Equipo daños pueden ocurrir. Recomendado para un uso óptimo. No hay riesgo de lesiones personales, incendios o descargas eléctricas. Icom, Icom Inc y el logotipo son marcas registradas de Icom Incorporated (Japón) en los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, España, Rusia y / o otros países.

RWARNING exposición a RF! Este dispositivo emite Radio Frecuencia (RF). Extrema precaución debe observarse cuando se opere este dispositivo. Si usted tiene alguna pregunta en relación con la exposición a RF y las normas de seguridad, por favor referirse a la Comisión Federal de Comunicaciones de la Oficina de Ingeniería y Tecnología en su informe sobre Evaluación deCumplimiento con la FCC para los electromagnéticos de radiofrecuencia Campos (OET Boletín 65)RWARNING! NUNCA celebrar el transceptor a fin de que la antena está muy cerca de, o tocar las partes expuestas de la cuerpo, especialmente la cara o los ojos, mientras se transmite. El transceptor se realizan mejor si el micrófono es de 5 a 10 cm (2 a 4 pulgadas) de los labios y el transceptor es vertical. RWARNING! Nunca opere el transceptor con una auriculares u otros accesorios de audio a alto volumen los niveles. Los expertos en audición continua contra el alto volumen de operación. Si experimenta un zumbido en los oídos, reduzca el
volumen o deje de utilizarlos. RWARNING! NUNCA haga funcionar el transceptor mientras que uno vehículos conducción. Conducción segura requiere toda su atención - nada menos puede resultar en un accidente. RWARNING! NUNCA conecte el transceptor a un AC
toma de corriente. Esto puede suponer un riesgo de incendio o dar lugar a una descarga eléctrica. NUNCA conectar una fuente de alimentación de más de 16 V DC opcional a través de la CP-19r encendedor cable a la [11V DC] toma para evitar daños en el transceptor.
NUNCA conecte el transceptor a una fuente de energía utilizando inversión de polaridad. Esto arruinar el transceptor. Nunca corte el cable de alimentación DC entre la DC y el enchufe portafusibles. Si una incorrecta conexión se realiza después de cortar, el transceptor puede estar dañado. Nunca exponga el transceptor a la lluvia, nieve o cualquier líquido. El transceptor puede estar dañado. NUNCA haga funcionar o tocar el transceptor con las manos mojadas. Esto puede dar lugar a una descarga eléctrica o arruinar el transceptor. NUNCA se debe intentar cobrar alcalinas o pilas secas. Ser consciente de que el poder externo DC conexiones cargará las pilas en el interior de la batería. Esto va a dañar no sólo la batería caso, sino también el transceptor. No empuje el PPH, cuando en realidad no deseando trans

NO operar el transceptor sin blindaje eléctrico cerca de
los detonadores o en una atmósfera explosiva.
¡Ten cuidado! El transceptor se convertirá en caliente cuando
funcionamiento continuamente durante largos períodos de tiempo.
Evite usar o colocar el transceptor en la luz directa del sol o
en zonas con temperaturas inferiores a -10 ° C (+14 º F) o superior
+60 ° C (+140 ° F).
Coloque la unidad en un lugar seguro para evitar su uso por inadvertencia
niños pequeños.
Evite el uso de agentes químicos como alcohol o bencina
Durante la limpieza, ya que pueden dañar el transmisor de la
superficies.
Aun cuando el transceptor está apagado, un ligero actual todavía
corrientes en los circuitos. Retire la batería o el caso de
el transceptor cuando no se usa por un largo tiempo. De lo contrario,
la batería (Li-Ion: BP-227) o instalar las baterías se convertirán en
agotada.
Por sólo en EE.UU.:
Precaución: Los cambios o modificaciones a este transceptor, no expresamente
aprobado por el ICOM Inc, podrían anular su autoridad para
operar este transceptor en virtud de reglamentos de la FCC.

BP-226 de pilas Batería de 5 × AA (LR6) baterías alcalinas tamaño.
• BP-227 Li-Ion Battery Pack 7,2 V/1700 mAh Litio-Ion batería.
• BC-119N + Desktop Charger AD-100 Charger Adapter Para una rápida carga de baterías. Un adaptador de CA se suministra con el cargador. Tiempo de carga: aprox. 2-2.5 hrs.
• BC-121N MULTI-CARGADOR + AD-100 Charger Adapter (6 uds.) Para una rápida carga de hasta 6 paquetes de baterías (seis AD-100 son la necesario) al mismo tiempo. Un adaptador de CA puede ser suministrado dependiendo de la versión. Tiempo de carga: aprox. 2-2.5 hrs.
• CP-19r encendedor cable con filtro de ruido Se usa para el funcionamiento y la carga de una batería conectada transceptor a través de una fuente de alimentación DC. (11,7 V-15,9 V DC)
• MB-98 PINZA PARA EL CINTURÓN MB-98: Igual que la que se suministra con el transceptor.
• UT-108 DTMF DECODER UNIDAD Proporciona buscapersonas y el código de silenciamiento capacidades.
• SP-13 EARPHONE Proporciona claro recibir audio en ambientes ruidosos.
• FA-B2E WHIP ANTENNA Misma que se suministra con el transceptor.
• HM-75A/HM-131L/HM-158L SPEAKER-MICROPHONES Combinación-micrófonos orador que proporcionan conveniente operación, mientras que el transceptor colgando de su cinturón. HM-75A tiene 4 conmutadores función de las capacidades de control remoto. HM-131L/HM-158L están equipados con un jack de los auriculares y un clip rotatorio.
• HM-128L/HM-153L/HM-166L EARPHONE-MICROPHONE Puede clip el micrófono con PTT cambiar a su solapa o bolsillo.
• HS-85 HEADSET Permite manos libres. Incluye VOX, PTT y "Un toque" PTT con tiempo de temporizador.
• VS-1L PTT / VOX UNIDAD + HS-94 HEADSET VS-1L PTT / VOX UNIDAD Necesaria cuando se utiliza el kit manos libres portátil. HS-94 EAR DE TIPO DE PIEZA HEADSET Earhook auricular con micrófono de brazo flexible.
• CS-V85 clonación OPC-478/U/UC software + cable de la clonación Proporcionar rápida y fácilprogramación de memoria de canal, nombre de la memoria etc
• OPC-474 clonación CABLE Para la clonación entre los transceptores.
• LC-167 MALETÍN Ayuda a proteger el transceptor de arañazos, etc.

PRÓLOGO i
IMPORTANTE i
DEFINICIONES EXPLÍCITAS i
PRECAUCIONES ..... II-III
ACCESORIOS SUMINISTRADOS iii
Lista de opciones iv
Tabla de contenidos .... v-vi
Guía de referencia rápida ..... I-VI
■ Preparación I
■ Su primer contacto IV
■ Repetidor operación V
■ Programación de canales de memoria VI
ACCESORIOS 1 1-2
■ Accesorios embargo 1
DESCRIPCIÓN DEL PANEL 2 3-8
■ interruptores, controles, llaves y conectores 3
■ Función de pantalla 7
3 BATERÍAS 9-16
■ Batería de reemplazo 9
■ Precauciones 11
■ Regular la carga 13
■ de carga rápida 14
■ externa de alimentación de CC operación 16
4 OPERACIÓN DE BASE 17-21

■ Memory bank selection 30
■ Memory bank setting..... 30
■ Transferring bank contents..... 31
7 DTMF MEMORY..... 32–34
■ Programming a DTMF code sequence 32
■ Transmitting a DTMF code sequence 33
■ DTMF transmission rate..... 34
8 SCAN OPERATION..... 35–38
■ Scan types 35
■ Programmed scan..... 35
■ Memory scan.....36
■ Skip channels..... 37
■ Scan resume condition..... 37
■ Priority watch..... 38
9 SUBAUDIBLE TONES..... 39–42
■ Tone squelch 39
■ Pocket beep operation 41
■ Tone scan..... 42
10PAGER/CODE SQUELCH
(Requires Optional UT-108)..... 43–46
■ Pager function 43
■ Code programming 43
■ Pager operation..... 45
■ Code squelch 46
11 SET MODES..... 47–56
■ SET MODE 47
■ INITIAL SET MODE 51
12SET MODE INSPECTION..... 57–58
13CLONING 59–60

Guía de referencia rápida

■ Preparación

Antena D

Conecte la antena al transceptor como se ilustra a la derecha.

D pinza para el cinturón

Convenientemente atribuye a su cinturón.

Conecte la pinza para el cinturón con los tornillos suministrados utilizando un destornillador destornillador.

D Batería de sustitución

Antes de sustituir la batería, presione y mantenga [PWR] para el 1 de sec. a Apague la energía.

• Para conectar la batería

Deslice la batería en la parte posterior del transceptor en la dirección de la flecha (q) y, a continuación, con bloqueo de la batería de liberación botón.

• Deslice la batería hasta que la batería botón hace un 'click' sonido.

• Para abrir el compartimento de la batería

Pulse el botón de la batería en la dirección de la flecha (w) como se muestra a continuación. La batería es entonces puesto en libertad.

w

q

Batería

Batería de botón

D-batería opcional caso de algunas versiones

Cuando se utiliza una BP-226 batería adjunta a la transceptor, instalar 5 AA (LR6) baterías alcalinas tamaño como se ilustra a la derecha.

q gancho de su dedo en el marco del cierre, y abra la tapa en el dirección de la flecha (q). (Fig. 1)

w A continuación, instalar 5 × AA (LR6) baterías alcalinas tamaño. (Fig. 2)

• Instale el sólo pilas alcalinas.
• Asegúrese de observar la polaridad correcta.
• No pin de la cinta en virtud de las pilas.
e Cierre la tapa con la instalación en la dirección de la flecha (w)
en primer lugar, a continuación, el cierre firme en su lugar (e). (Fig. 1)
• Asegúrese de que la junta y la cinta se establecen correctamente,
y no sobresalir de la caja de la batería. (Fig. 3)
R PRECAUCIÓN!
• Al instalar las pilas, asegúrese de que estén todos los
misma marca, tipo y capacidad. Además, no se mezclan nuevas y
baterías viejas juntos.
• Mantenga limpios los contactos de las pilas. Es una buena idea para limpiar la batería
terminales de una vez por semana.

Regular la carga D
Cuando se utiliza una BP-227 Batería adjunta a la transceptor,
antes de utilizar el transceptor por primera vez, la batería
Pack debe ser totalmente cargada, para una óptima vida y
operación.
D Carga nota
• Asegúrese de que a su vez, el transceptor alimentación.

De lo contrario, la batería no se cargue por completo o se
ya los períodos de tiempo de carga.
• Factores externos de energía DC operación se hace posible cuando se utiliza
un facultativo CP-19r. El adjunto batería también se
cargado al mismo tiempo, excepto durante transmitir. (véase p. 16
para más detalles)
Incluso a través no hay ninguna indicación regular durante la carga,
el transceptor se detiene automáticamente la carga de la batería
pack cuando la batería está completamente cargada (BP-227 de la
tensión se convierte en aprox. 7,2 V) o el de carga continua
el tiempo es de más de 15 horas.

Su primer contacto

Ahora que tiene su IC-V85 listo, usted está excitado para conseguir en el aire. Nos gustaría que caminar a través de unas pocas operaciones pasos para hacer su primera "en el aire" un uso agradable experiencia. Acerca de D configuración por defecto El [VOL] función de control puede ser intercambiada con [Y] / [Z] teclas de función en el conjunto inicial MODE. Sin embargo, en este RÁPIDOS Referencia, el ajuste por omisión de fábrica ([VOL] controles nivel de salida de audio) se utiliza para simplificar las instrucciones. D Funcionamiento básico

1. Volviendo en el transceptor A pesar de que usted ha comprado un nuevo transceptor, algunos configuración puede ser cambiado con respecto a

la fábrica porque de la de Control de Calidad
proceso. Restablecimiento de la CPU es necesario para que se inicie desde predeterminada de fábrica.
➥ Si bien presionando [MONI] y [CLR], empuje y
hold [PWR] durante 1 seg. para restablecer la CPU y gire
SOBRE poder.
2. Ajuste de nivel de salida de audio
➥ Rotación [VOL] para establecer el deseado nivel de audio.
3. Ajuste el nivel de silenciamiento
➥ Si bien empujando y la celebración de [MONI], pulse [Y] o [Z] para establecer el nivel de silenciamiento.
4. Sintonizar la frecuencia deseada La UP / DOWN, [Y] / [Z], se le permiten sintonizar la frecuencia que desea operar en. Page 18 dará instrucciones sobre cómo ajustar el paso de sintonía de tamaño.
➥ Push [Y] o [Z] para ajustar la frecuencia.
IV Guía de referencia rápida DUP SCAN PRIO conjunto H / M /L PASE OPT P. tono BEEP T. SCAN banco

Frecuencia de entrada directa de la
teclado también está disponible.
➥ Para introducir la frecuencia deseada,
introducir 6 dígitos a partir de la
100 MHz dígito.
• * Introducción de tres a cinco dígitos después

empujando [✱ ENT] también establecer la frecuencia.
(* Algunas versiones sólo requiere
dos dígitos.)
• Cuando un dígito es error de entrada,
Pulsar [CLR] para abortar de entrada.
5. Transmitir y recibir
➥ Pulse y mantenga [PTT] para transmitir y, a continuación, hablar en el micrófono;
libertad para recibir.
■ Repetidor operación
1. Ajuste de dúplex
➥ Pulse [FUNC], entonces [DUP] (4) varios
veces para seleccionar menos dúplex
más o duplex.
• EE.UU. La versión automática tiene un repetidor
función, por lo tanto, el establecimiento de dúplex
no es necesario.
2. Repetidor de llamada
➥ Pulse [FUNC], entonces [TONE] (1) varios
veces hasta que "" aparece, si es necesario.
DUP SCAN
PRIO conjunto H / M / L

El IC-V85 dispone de un total de 107 canales de memoria (incluyendo 6
exploración de los bordes y 1 canal de llamada) para almacenar utiliza con frecuencia de funcionamiento
frecuencia, la configuración de repetidor, etc
1. Ajuste de frecuencia
En el modo VFO, establezca la frecuencia de funcionamiento deseado con otros

la configuración deseada, tales como repetidores y subaudible tono.
2. Selección de un canal de memoria
➥ Pulse [FUNC] y [MR] y empuje
[Y] o [Z] varias veces para seleccionar
el canal de memoria deseado.
• "X" y el indicador de memoria de canales
número de parpadear.
3. Escribir un canal de memoria
➥ Pulse [FUNC] y, a continuación, pulse la tecla
[MR] durante 1 seg. al programa.
• 3 pitidos sonido.
• Continuar con el impulso y mantenga [MR] durante 1 seg. después de 3 se emiten pitidos,
para incrementar la memoria muestra el número de canal.

Antenna

Attach the antenna to the transceiver as illustrated below. **Keep** the [SP/MIC] cap (SP/MIC jack cover) attached when jacks are not in use to keep the contacts clean.

La pinza para el cinturón
Convenientemente atribuye a su cinturón.
Conecte la pinza para el cinturón con los tornillos suministrados utilizando un destornillador destornillador.
D correa de mano

Deslice la mano la correa a través del bucle en la parte superior del panel trasero como se ilustra a continuación. Facilita la ejecución.

q! 0
o
u
i
w

e
r
Altavoz
Micrófono
Dial de control conector de antena
Altavoz externo /
MICROPHONE JACKS
La visualización de la función
POWER KEY
Jack EXTERNA DC
PTT SWITCH
UP / DOWN
TECLADO
Silenciador / MONITOR SWITCH
T
y

q dial de control [VOL] (p. 19)
Gire para ajustar el nivel de volumen.
La función asignada para [VOL] y [Y] / [Z] puede ser intercambiado
en el conjunto inicial MODE (pgs. 18, 53). w PTT SWITCH [PTT] Empuje y mantenga a transmitir;
libertad para recibir. e SQUELCH / MONITOR SWITCH [MONI] (p. 19)

➥ Pulse la tecla para abrir el silenciamiento temporal y
controlar la frecuencia de funcionamiento.
➥ Si bien empujando y la celebración de esta clave, pulse [Y] o [Z] a ajustar el nivel de silenciamiento. La función asignada para [VOL] y [Y] / [Z] puede ser
intercambiados en conjunto inicial MODE (pgs. 18, 53).
r UP / DOWN [Y] / [Z] (p.18) Selecciona la frecuencia de funcionamiento, el modo de ajuste de los temas, etc La función asignada para [VOL] y [Y] / [Z] puede ser intercambiado
en el conjunto inicial MODE (pgs. 18, 53).
No TECLADO (pgs. 5, 6)
Se utiliza para entrar en frecuencia de funcionamiento, los códigos DTMF, etc y EXTERIORES DC JACK [DC 11V]
➥ Conecte un suministro de corriente a través del facultativo CP-19r DC externos para la operación. (p. 16)
➥ Conecte la antena suministrada (o opcional) cargador de pared, BC -
167 bis / D, para cargar la batería adjunta. (p. 13)
u POWER KEY [PWR] (p. 17) Empuje y sostenga por 1 seg. para conectar a ON y OFF.
i la visualización de la función (pgs. 7, 8) o micrófono y altoparlante externos JACKS [SP / MIC]
Conecte un opcional de micrófono-altavoz o auriculares, si así lo desea.
El micrófono interno y el orador no funcionará
cuando un conector se inserta.
Iv Véase la página para obtener una lista de opciones disponibles.
! 0ANTENNA Connector (p. 1)
Conecta la antena suministrada.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL
D del teclado [FUNC] El acceso a la función secundaria.
[CONVOCATORIA]
Selecciona el canal de llamada. (p. 26) [MR]
➥ Selecciona un modo de memoria. (p. 26) Después de empujar ➥ [FUNC], entrará en la memoria de programación / modo de edición. (pgs. 27-29) Después de empujar ➥ [FUNC], los programas y

transferencias VFO / memoria o llame al canal de contenido en memoria de canal / VFO cuando empujó y celebró por 1 seg. (pgs. 27-29) [CLR] Selecciona el modo VFO, aborta la entrada directa de frecuencias, o cancela la exploración, etc (pgs. 17, 35)
[1 • TONE]
➥ entrada dígito "1" en la frecuencia de entrada, la memoria selección de canal, etc (pgs. 17, 26) Después de empujar ➥ [FUNC], selecciona el subaudible función de tono. (pgs. 22, 39) [2 • P. BEEP]
➥ entrada de dígitos "2" en la frecuencia de entrada, la memoria selección de canal, etc (pgs. 17, 26) Después de empujar ➥ [FUNC], convierte la señal acústica de bolsillo función ON y OFF. (p. 41) [3 • T. SCAN]
➥ entrada dígito "3" en la frecuencia de entrada, la memoria selección de canal, etc (pgs. 17, 26) Después de empujar ➥ [FUNC], el tono comienza la exploración. (pgs. 24, 42) [4 • DUP]
➥ dígitos de entrada "4" en la frecuencia de entrada, la memoria selección de canal, etc (pgs. 17, 26) Después de empujar ➥ [FUNC], selecciona la función dúplex (-Duplex, + dúplex, simple). (p. 22) [5 • SCAN]
➥ entrada dígito "5" durante la frecuencia de entrada,memoria

6 • SKIP]
➥ dígitos de entrada "6" en la frecuencia de entrada, la memoria selección de canal, etc (pgs.17, 26) Después de empujar ➥ [FUNC], se cancela y saltar
para la exploración de memoria durante el modo de memoria. (p. 37) [7 • PRIO]
➥ entrada de dígitos "7" en la frecuencia de entrada, la memoria selección de canal, etc (pgs.17, 26) Después de empujar ➥ [FUNC], comienza prioridad reloj. (p. 38) [8 • SET]

➥ entrada dígito "8" en la frecuencia de entrada, la memoria selección de canal, etc (pgs. 17, 26) Después de empujar ➥ [FUNC], entra en el modo de ajuste. (p. 47) [9 • H / M / L]
➥ entrada de dígitos "9" en la frecuencia de entrada, la memoria selección de canal, etc (pgs. 17, 26) Después de empujar ➥ [FUNC], interruptores de potencia de transmisión entre alta, media y baja potencia de salida. (p. 19) Cuando el transceptor se caliente durante alto o medio operación de potencia de salida, el built-in circuito de protección activa para reducir transmitir la potencia de salida de 3 W (aprox.). [0 • OPT]
➥ dígitos de entrada "0" en la frecuencia de entrada, la memoria selección de canal, etc (pgs. 17, 26) Después de empujar ➥ [FUNC], selecciona una función opcional modo, como localizador o código de operación de silenciamiento. (pgs. 45, 46) [# • BANCO] Después de empujar [FUNC], entra en un banco de memoria de selección. (p. 30) [✱ • ENT]
➥ Establece la frecuencia aun cuando el pleno de 6 dígitos frecuencia no se han introducido. (p. 17) Después de empujar ➥ [FUNC], interruptores clave función de bloqueo ON y OFF cuando se empuja y se celebró por 1 sec. Bloquear todas las claves, excepto [PWR], [PTT], [MONI] y ajuste del nivel de audio. (p. 20)

Indicador de ocupado
➥ Aparece cuando una señal se está recibiendo o el silenciamiento está abierto.
➥ Parpadea mientras que el monitor se activa la función. (p. 19)
w INDICADOR DE SEÑAL
➥ Muestra de recibir la señal como se indica a continuación.

➥ Muestra el nivel de potencia de salida, mientras se transmite.
e TRANSMITIR INDICADOR (p. 19)
Aparece durante transmitir.
r PAGER CONVOCATORIA DEL INDICADOR (p. 46)
Parpadea cuando una llamada es paginador recibido. (Este indicador aparece
sólo cuando uno opcional UT-108 DTMF DECODER UNIDAD
está instalado.)
No DUPLEX INDICADOR (p. 23)
"+" Aparece cuando además de duplex, "-" aparece cuando menos
dúplex está activada.
Bajo Medio Alto
RX débil ⇐ ⇒ El nivel de la señal fuerte

TONE INDICADOR
➥ aparecerá "" mientras que el tono subaudible codificador está en usar. (p. 23)
➥ aparecerá "" mientras que el tono (CTCSS) la función de silenciamiento está en uso. (p. 39)
➥ aparecerá "" mientras que el tono (DTC) es la función de silenciamiento en uso. (p. 39)
➥ "" aparece con la "" o "" mientras que el indicador función de pitido de bolsillo (CTCSS o
DTC) está en uso. p. 41) u INDICADOR DE POTENCIA DE SALIDA (p. 19)

➥ "L" aparece cuando la baja potencia de salida es seleccionado.
➥ "M" aparece cuando la potencia de salida media está seleccionado.
➥ "H" aparece cuando alta potencia de salida es seleccionado. i CLAVE Indicador de bloqueo (p. 20) Aparece cuando la clave función de bloqueo está activado. o FUNCIÓN DEL INDICADOR Aparece al mismo tiempo una función secundaria se esté accediendo. ! 0AUTO INDICADOR POWER OFF (p. 52) Aparece mientras que la función Apagado Automático está activada. ! 1FREQUENCY lectura Muestra frecuencia de funcionamiento, número de canal o canal nombres, dependiendo de tipo de pantalla (p. 20). ! 2MEMORY INDICADOR DE CANAL (p. 26)
➥ Muestra la memoria seleccionada número de canal.
➥ "C" aparece cuando la llamada es un canal seleccionado. ! 3MEMORY indicador de modo (pág. 26) Aparece al mismo tiempo en la memoria o el modo de indicación de número de canal modo. ! 4SKIP INDICADOR DE CANAL (p. 37) Aparece cuando la memoria seleccionada se especifica canal

Batería de sustitución
q Antes de sustituir la batería
Pack, empuje y sostenga [PWR]
por 1 seg. a su vez, el poder
En OFF.
w Pulse el botón de la batería en la dirección de la
flecha como se muestra a continuación. La batería es entonces puesto en libertad.

D paquetes de baterías
* 1 períodos de funcionamiento se calculan con arreglo a las siguientes condiciones; Tx: Rx: el modo de espera = 1: 1: 8, función de ahorro de energía: auto ajuste activado
* 2 periodo de funcionamiento depende de las alcalinas las células utilizadas.

Batería opcional caso de algunas versiones
Cuando se utiliza una BP-226 batería adjunta a la transceptor, instalar 5 AA (LR6) baterías alcalinas tamaño como se ilustra a la derecha.
Gancho q el dedo en el marco del cierre, y abra la tapa en el dirección de la flecha (q). (Fig. 1)

w A continuación, instalar 5 × AA (LR6) baterías alcalinas tamaño. (Fig. 2)
• Instale el sólo pilas alcalinas.
• Asegúrese de observar la polaridad correcta.
• No pin de la cinta en virtud de las pilas.
e Cierre la tapa con la instalación en la dirección de la flecha (w)
en primer lugar, a continuación, el cierre firme en su lugar (e). (Fig. 1)
• Asegúrese de que la junta y la cinta se establecen correctamente,
y no sobresalir de la caja de la batería. (Fig. 3)
R PRECAUCIÓN!
• Al instalar las pilas, asegúrese de que estén todos los
misma marca, tipo y capacidad. Además, no se mezclan nuevas y
baterías viejas juntos.
• Mantenga limpios los contactos de las pilas. Es una buena idea para limpiar la batería
terminales de una vez por semana.

Precauciones
• R ¡PELIGRO! El uso y la carga sólo se especifica Icom batería envases con radios Icom. Sólo Icom paquetes de baterías se ponen a prueba y aprobado para su uso con radios Icom. Uso deterceros o la falsificación de baterías puede causar humo, un incendio o causar la batería a reventar. Batería D precaución • R ¡PELIGRO! NO martillo o de otro tipo de impacto de la batería. No utilice la batería si se ha visto gravemente afectado o ha caído, o si la batería ha sidosometido a fuertes presión. Batería daño puede no ser visible en el exterior del

caso.Inclusosi la superficie de la batería no muestra grietas o cualquier otro daño, las célulasen el interior de la batería puede ruptura o incendiarse. • R ¡PELIGRO! NUNCA use o deje la batería en las zonas con temperaturas superiores a +60 ° C (+140 ° F). Alta temperaturaacumularse en la batería, como podría ocurrir cerca de los incendios o estufas, dentrode un sol calienta coche, o la luz directa del sol en mayo causa de la batería a la rupturao incendiarse. Temperaturas excesivas también puede degradar el rendimiento de la batería o acortar la duración de la batería. • R ¡PELIGRO! No exponga la batería a la lluvia, la nieve, agua de mar, o cualquier otro líquido. No cargue o utilizar un húmedo batería. Si la batería semoja, asegúrese de limpiar en seco antes de que utilizando. • R ¡PELIGRO! NUNCA incinerar utiliza una batería ya batería interna de gas que puede causar a la ruptura, o puede causar unaexplosión. • R ¡PELIGRO! NUNCA soldadura de las terminales de la batería, o NUNCA modificar labatería. Esto puede provocar la generación de calor, y la batería mayo de ruptura, emiten humoo incendiarse. • R ¡PELIGRO! Utilice la batería sólo con el transceptor para que se especifica.Nunca use una batería con cualquier otro equipo, o para cualquier finalidad que noseespecifica en la presente instrucción manual. • R ¡PELIGRO! Si el líquido desde el interiordela batería recibe en su los ojos, puede provocar ceguera. Enjuague los ojos conlimpioagua, sinfrotar, y vea a un doctor inmediatamente. • ADVERTENCIA! Dejar de utilizarinmediatamente la batería si se emite un olor anormal, se calienta, o está deformado odescoloridos. Si alguna de estas condiciones, Icom en contacto con su vendedor o distribuidor. •ADVERTENCIA! Inmediatamente lavado, utilizando agua potable, de cualquier parte del cuerpo queentra en contacto con el líquido desde el interior de la batería. El uso indebido de baterías de iones de litio puede dar lugar a los siguientes riesgos: humo, fuego, o la batería puedenromperse. El uso indebido puede causar daños a la batería o la degradación de rendimiento de la batería.

ADVERTENCIA! Nunca ponga la batería en un horno de microondas, de alta presión de contenedores, o en una cocina de calentamiento por inducción. Esto podría causar un incendio, el recalentamiento, o la causa de la batería

ruptura. • ¡PRECAUCIÓN! Siempre use la batería dentro de la temperatura especificada gama para el transceptor (-10 ° C a +60 ° C, 14 ° F a +140 ° F) y la batería (-10 ° C a +60 ° C, 14 ° F a +140 ° F). Uso de la batería de su temperatura

reducir la gama de la batería y el rendimiento de la batería. • ¡PRECAUCIÓN! Reducción del

período de duración de la batería podría ocurrir si la batería está
la izquierda está totalmente cargada, completamente descargada, o en una excesiva temperatura ambiente (por encima de +45 ° C, 113 ° F) durante un largo período de tiempo. Si la batería no se tienen que utilizar para un mucho tiempo, debe ser separado de la radio después de la descarga. Usted puede utilizar la batería hasta que la batería se convierte en alrededor de la mitad de capacidad, entonces le mantenga con seguridad en un lugar fresco y seco con la temperatura entre -20 ° C a +35 ° C (-4 ° F a
95 ° F). D Carga de precaución • R ¡PELIGRO! NUNCA cargar la batería en zonas con temperaturas extremadamente altas, como cerca de estufas o incendios, dentro de un sol calienta coche, o en la luz solar directa. En tales ambientes, la seguridad y protección en el circuito de la batería se activa, causando la batería para poner fin a la carga. • ADVERTENCIA! No cargue o deje la batería en la batería cargador más allá de la hora especificada para la carga. Si el batería no está completamente cargado por el tiempo especificado, dejar de y eliminar la carga de la batería desde el cargador de la batería. Continua para cargar la batería más allá del tiempo especificado límite puede causar un incendio, el recalentamiento, o la batería pueden romperse. • ADVERTENCIA! NUNCA insertar el transceptor (batería adjunta para el transceptor) en el cargador si está mojado o sucio. Esto podría corroer el cargador de la batería o terminales de los daños cargador. El cargador no es impermeable. • ¡PRECAUCIÓN! No cargue la batería fuera de los especificados Rango de temperatura: 10 ° C a +40 ° C (+50 ° F a 104 ° F). Icom recomienda la cargade la batería a +20 ° C (68 ° F). La batería sepuedecalentar o si se le acusa de ruptura de la
Rango de temperatura especificado. Además, el rendimiento de la batería o la duración de la batería puede verse reducida.

Regular la carga
Cuando se utiliza una BP-227 Batería adjunta a la transceptor, antes de utilizar el transceptor por primera vez, la batería Pack debe ser totalmente cargada, para una óptima vida y operación.
D Carga nota
• Asegúrese de que a su vez, el transceptor alimentación.

De lo contrario, la batería no se cargue por completo o se
ya los períodos de tiempo de carga.
• Factores externos de energía DC operación se hace posible cuando se utiliza
un facultativo CP-19r. El adjunto batería también se
cargado al mismo tiempo, excepto durante transmitir. (véase p. 16
para más detalles)
Incluso a través no hay ninguna indicación regular durante la carga,
el transceptor se detiene automáticamente la carga de la batería
pack cuando la batería está completamente cargada (BP-227 de la
tensión se convierte en aprox. 7,2 V) o el de carga continua
el tiempo es de más de 15 horas.
• BC-167 bis / D
• CP-19r (Opcional)
a la toma de CA
para encendedor de cigarrillos
Socket (12 V DC)
Transceptor
para
[DC 11V]
Apague la impresora
mientras que la carga de la
batería.
• El tiempo de carga período:
Aprox. 12-13 horas
De carga rápida
AD D-100 de instalación
Instale el AD-100 adaptador de cargador de escritorio en el titular
espacio de la BC-119N/121N.
Conecte los enchufes de la BC-119N/121N a la AD-100 escritorio
adaptador de cargador con el conector, y luego instale el
adaptador en el cargador con los tornillos suministrados.

De carga rápida con el BC-119N + AD-100
El facultativo BC-119N ofrece una rápida carga de la batería
Pack. Los siguientes artículos son además necesarias.
• AD-100 (Charger Adapter).
• Un adaptador de CA (puede ser suministrado con el BC-119N en función de versión) o el cable de alimentación DC (OPC-515L/CP-17L).

D de carga rápida con el BC-121N + AD-100
El facultativo BC-121N permite hasta 6 paquetes de baterías que se
cargado al mismo tiempo. Los siguientes temas son, además,
requerido.
• Seis AD-100 (Charger Adapter).
• Un adaptador de CA (BC-157; puede ser suministrado con el BC-121N, según
en la versión) o el cable de alimentación DC (OPC-656).

Exteriores operación de alimentación de CC
Un facultativo encendedor cable (CP-19r; de 12 V de cigarrillos
toma de encendedor) puede ser utilizado para la operación de alimentación externa.
D funcionamiento nota
• Asegúrese de utilizar opcional CP-19r cuando se conecta un mercado regulado
12 V DC de suministro de energía en el [DC 11V] toma de la

transceptor.
• La tensión de la fuente de alimentación externa debe estar dentro
11.7-15.9 V DC cuando se utiliza CP-19r.
• NUNCA conectar más de 16 V DC a través de CP19R.
Uso externo DC-DC convertidor para conectar el transceptor
a través de CP-19r a un 24 V DC fuente de alimentación.
• Desconecte los cables de alimentación de la transceptor cuando no
utilizando. En caso contrario, la batería del vehículo se convertirá en agotado.
• La función de ahorro de energía se desactiva automáticamente durante
DC externo de energía operación.

Power ON
➥ Pulse la tecla [PWR] para el 1 de
sec. a su vez en el poder.
■ selección del modo de VFO
El transceptor tiene 2 básicos de funcionamiento
modos: el modo VFO y

modo de memoria.

➥ Pulse [CLR] para seleccionar VFO
modo.

■ Establecer una frecuencia

D Via el teclado

q Pulse [CLR] para seleccionar el modo VFO, si es necesario.

w Para introducir la frecuencia deseada, introduzca 6 dígitos a partir de
el dígito de 100 MHz.

• * Introducción de tres a cinco dígitos a continuación, presionando [✱ ENT] también se
la frecuencia. (* Algunas versiones sólo requiere de dos dígitos.)

• Cuando se cambia de 100 kHz y por debajo, pulse [#] a continuación, escriba el deseado
dígitos.

• Cuando un dígito es error de entrada, pulse [CLR] para abortar de entrada.

Por otros métodos

A través de la [Y] / [Z] claves

➥ Push [Y] o [Z] varias veces para ajustar la frecuencia deseada.

• Cada empuje aumenta / disminuye la frecuencia por el seleccionado
paso de sintonía. Véase el siguiente conjunto de instrucciones para el establecimiento de paso de
sintonía

tamaño.
D paso de sintonía de la selección
El IC-V85 tiene 8 medidas de ajuste -
5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 y
50 kHz. El paso de sintonía es seleccionable
en el modo de ajuste.
qPush [FUNC] y [SET] (8) a
entrar en el modo de ajuste.
wPush [Y] o [Z] varias veces
para seleccionar el paso de sintonía de tema.

Configuración de audio / nivel de silenciamiento
D Para ajustar el nivel de audio Rotación [VOL] para establecer el deseado nivel de audio al recibir una señal.
• Cuando no se recibe la señal, pulse y mantenga [MONI], mientras que el ajuste nivel de audio.
• Cuando [VOL] se asigna como sintonización dial, pulse [Y] / [Z] para ajustar el nivel de salida de audio. (pgs. 18, 53) D Para ajustar el nivel de silenciamiento Si bien presionando [MONI],

pulse [Y] / [Z] para establecer el nivel de silenciamiento nivel.
• El nivel de silenciamiento "10" es ajustado Silenciador, "1" está suelto y el nivel de silenciamiento "0" está abierto de silenciamiento.
• Cuando [VOL] se asigna como sintonización dial, gire [VOL] mientras pulsa [MONI]. (pgs. 18, 53)
■ Recibir y transmitir qPush y mantenga [PWR] durante 1 seg. a su vez la alimentación.
wAdjust audio volumen al nivel deseado. Eset la frecuencia. Cuando una señal es recibida:
• silenciamiento de audio se abre y se emite desde el altavoz.
• Señal de indicador muestra la relativa fuerza de la señal nivel. rPush [FUNC], entonces [H / M / L] (9) para seleccionar entre la potencia de salida alta, media y baja.
• "H" aparece cuando es de alta potencia seleccionado.
• "M" aparece cuando el poder es medio seleccionado.
• "L" aparece cuando baja potencia está seleccionado.
tPush y mantenga [PTT] para transmitir y, a continuación, hablar en el micrófono. • "$" aparece.
• No se acerque el micrófono demasiado cerca de la boca o demasiado hablar en voz alta. Esto puede distorsionar la señal. yRelease [PTT] para recibir.
■ Monitor de función Esta función se utiliza para escuchar las señales débiles sin molestar elajuste de silenciamiento o para abrir el manual de silenciamiento incluso cuando silenciarfunciones tales como el Silenciador de tono están en uso.
➥ Pulse la tecla [MONI] para controlar la frecuencia de funcionamiento. El [MONI] clave puedeser "pegajosa" en la operación INICIAL El modo de ajuste.

Tipo de Pantalla
El transceptor tiene 3 tipos de visualización para adaptarse a su funcionamiento estilo en la memoria el modo de operación. El tipo de pantalla es seleccionados en conjunto inicial MODE (p. 53). "Indicación de frecuencia" tipo Muestra la frecuencia de funcionamiento. "Channel Número Indicación" tipo Muestra el número de canal de memoria. En este tipo sólo preprogramados números de canal de memoria se muestran. VFO modo no puede ser seleccionado.

• Cuando la indicación de tipo de canal está seleccionada, sólo los siguientes funciones se pueden realizar.
- La función de exploración (p. 35)
- Ajuste de la potencia de salida (p. 19)
- DTMF función de memoria (p. 32)
- Bloqueo de teclas función (véase el siguiente conjunto de instrucciones)
- Exploración de pausa temporizador, tecla de función de ajuste de temporizador y LCD fondo deajuste en el modo de ajuste (p. 49)

"Nombre del canal Indicación" tipo Muestra nombre del canal de memoria que tiene asignado. En este mostrar pre-programados de memoria nombres de los canales se muestran. VFO modo es seleccionable.

• Programado frecuencias se indican cuando no han preprogramados los nombres de los canales seleccionados en el canal de memoria.

• Pulsar la tecla [MONI] para mostrar la frecuencia de funcionamiento.

■ Bloqueo de teclas función La clave función de bloqueo evita cambios accidentales de frecuencia y la función de activación. Push [FUNC] y pulse la tecla [] (✱ ENT) por 1 seg. para alternar el función ON y OFF.

Weather channel operation (USA version only)

General
Cuando se utiliza un repetidor, la frecuencia de transmisión se desplaza de recibir la frecuencia por el offset de frecuencia. Es conveniente al programa de repetidor de información en la memoria de canales. qSet recibir la frecuencia (repetidor de frecuencia de salida). wPush [FUNC] y [DUP]

(4) varias veces para seleccionar "-" o "+".
• "-" indica la frecuencia de transmisión se desplaza hacia abajo; "+" indica la frecuencia de transmisión se desplaza arriba.
• Parpadea "-" o "+" indica que la inversión de dúplex se selecciona el modo en el modo de ajuste (p. 48). ePush [FUNC] y [TONE] (1) varias veces para activar el subaudible tono codificador, si es necesario.
• "" aparece.
• Seleccione el tono deseado subaudible frecuencia, si es necesario. (p. 23) y la rPush hold [PTT] para transmitir.
• La muestra automáticamente los cambios de frecuencia a transmitir la frecuencia (repetidor de frecuencia de entrada).
• Si "OFF" aparece, comprobar el desplazamiento de frecuencia (ver página siguiente para los detalles) y la dirección. Trelease [PTT] para recibir. yPush y mantenga [MONI] para comprobar si la otra estación transmitir la señal puede ser recibida directamente.
■ invertido modo dúplex Cuando la inversión de dúplex se selecciona el modo, la frecuencia reciben turnos. (Frecuencia de transmisión cambios en el modo normal duplex). Cada recibir y transmitir la frecuencia se muestra en la tabla a continuación con las siguientes condiciones; Frecuencia de entrada: 145,30 MHz Dirección: - (negativo) Offset de frecuencia: 0,6 MHz qPush [FUNC] y, a continuación, pulse [SET] (8) para entrar en el modo de ajuste. w Push [Y] o [Z]varias veces hasta que "REV" aparece. e Gire [VOL] para activar la inversión de modo de impresión dúplex o En OFF. r Pulse [ENT ✱] (o [CLR]) para salir del modo de ajuste.

Offset de frecuencia
Al comunicar a través de un repetidor, la frecuencia de transmisión
se pasó de recibir la frecuencia por un importe
determinado por el offset de frecuencia.
qPush [FUNC] y, a continuación, pulse [SET] (8) para entrar en el modo de ajuste.

wPush [Y] o [Z] varias veces hasta que "±" y offset de frecuencia
aparecen.
eRotate [VOL] para seleccionar el offset de frecuencia.
• Selección de los pasos son los mismos que los pre-establecido medidas de ajuste.
• La unidad de la muestra es offset de frecuencia "MHz".
rPush [✱ ENT] (o [CLR]) para configurar el offset de frecuencia y de salida
El modo de ajuste.
■ Subaudible tonos
Algunos repetidores requieren subaudible tonos que se accede.
Subaudible tonos se añaden a su señal normal y debe
ser fijados de antemano.
qPush [FUNC] y, a continuación, pulse [SET] (8) para entrar en el modo de ajuste.
wPush [Y] o [Z] varias veces hasta que "RT" aparece.
eRotate [VOL] para seleccionar el tono deseado subaudible.
rPush [✱ ENT] (o [CLR]) para configurar el tono seleccionado y salida
El modo de ajuste.

Tono de la información
Algunos repetidores requieren diferentes tono de sistema que se accede.
Tonos DTMF Si bien presionando [PTT], pulse el deseado teclas DTMF ([0] - [9],
[A], [B] [C], [D], [#] y [✱]) para transmitir tonos DTMF.
• [✱] transmite el tono "E", [#] transmite el tono "F."

• El transmisor cuenta con 16 canales de memoria DTMF (p. 32). 1750 Hz TONE
Si bien presionando [PTT], pulse [Y] o [Z] para transmitir un 1750 Hz señal de tono.
✔ Conveniente Tono función de exploración: Cuando usted no sabe la subaudible
el tono utilizado para un repetidor, el tono de exploración es conveniente para la detección de el tono de frecuencia. Push [FUNC] y, a continuación, pulse [SCAN T.] (3) para iniciar la exploración de tono.
• Pulsar [CLR] para cancelar la exploración.
• Cuando el tono de frecuencia necesarios se detecta, la exploración pausas.
■ Repetidor cierre patronal Esta función ayuda a prevenir la interferencia a otras estaciones por inhibir su transmisión de una señal cuando se recibe. El
transceptor tiene dos condiciones que inhiben, repetidor y ocupado. q Si bien empujando y la celebración de [Y] y [Z], gire a la alimentación para entrar en conjunto inicial MODE.
w Push [Y] o [Z] varias veces hasta que "RLO" aparece. Rota e [VOL] para seleccionar la función de repetidor de cierre patronal "RP", "BU" u OFF.
• "RP": Transmitir es inhibida cuando una señal con un concordancia subaudible el tono es recibido.
• "BU": Transmitir es inhibida cuando una señal es recibida.

Auto repeater function (USA version only)

Selección de un canal de memoria
qPush [MR] para seleccionar el modo de memoria.
• "X" aparecerá.
wEnter 2 dígitos para seleccionar el canal de memoria (o impulsar el [Y] / [Z] claves).

• La memoria de los canales 0-9 se procedió por un "0".
• Cuando [VOL] se asigna como sintonización de marcación, girar [VOL] para seleccionar el canal de memoria. (pgs. 18, 53)

■ Selección de la convocatoria de canal

➥ Pulse [CONVOCATORIA] para seleccionar el canal de llamada.

• "C" se muestra en lugar de la memoria el número de canal.
• Pulsar [CLR] o [MR] para seleccionar VFO o el modo de memoria, respectivamente.

Push

qPush [CLR] para seleccionar el modo VFO, si es necesario.
WSET la frecuencia deseada.
Eset otro tipo de información, tales como tono, dúplex, tal como lo desea.
rPush [FUNC], entonces [MR] momentáneamente.

• "X" y la memoria número de canal parpadea.
tPush [Y] o [Z] para seleccionar el canal de memoria.
• Cuando la programación del canal de llamada, seleccione "C."
• Cuando [VOL] se asigna como sintonización de marcación, girar [VOL] para seleccionar el canal de memoria. (pgs. 18, 53)
yPush [FUNC] y, a continuación, pulse la tecla [MR] durante 1 seg., cuando 3 tonos para el programa de información en el seleccionado canal de memoria y volver a VFO.
• Después de 3 se emiten pitidos, seguir celebrando [MR] para incrementar la muestra el número de canal de memoria.

Nombre del canal de programación
qSelect un "Nombre del canal Indicación" tipo en conjunto inicial MODE (p. 53).
wPush [MR] para seleccionar la memoria modo, si es necesario. ePush [FUNC] y, a continuación, empuje [SET] (8) para entrar al canal Nombre del modo de programación.
• El carácter de ser editado a parpadear. rRotate [VOL] para seleccionar un carácter. tPush [Y]

para mover el cursor a derecho, [Z] para mover el cursor a izquierdo.
• Hasta 5 caracteres puede ser utilizada para el canal nombre.
• Utilizable caracteres son A-Z, 0-9, "espacio", +, -, =, ✱, /, [,] y:. y Push [✱ ENT] (o [CLR]) para configurar el nombre y salir del canal Nombre del modo de programación.
■ Memoria transferencias Esta función transfiere un canal de memoria el contenido de VFO (u otra memoria / canal de llamada). Esto es útil cuando se busca para las señales en torno a un canal de frecuencia de memoria y para recordando el offset de frecuencia, tono de frecuenciasubaudible etc D Memoria / llamada ⇛ VFO qSelect la memoria (llamada) del canal a ser transferidos:
➥ Pulse [MR] (o [CONVOCATORIA]) para seleccionar memoria (canal de llamada) modo.
➥ Push [Y] o [Z] para seleccionar el canal de memoria.
• Cuando [VOL] se asigna como dial de sintonización, gire [VOL] para seleccionar el canal de memoria. (pgs. 18, 53) wPush [FUNC], y luego empuje hold [MR] durante 1 seg. a la transferencia la memoria seleccionada contenido a la VFO.
• VFO modo se selecciona automáticamente

Memoria / ⇛ llamada memoria / llamada qSelect la memoria (llamada) del canal a ser transferidos:
➥ Pulse [MR] (o [CONVOCATORIA]) para seleccionar la memoria (canal de llamada) modo.
➥ Push [Y] o [Z] para seleccionar el canal de memoria.
• Cuando [VOL] se asigna como dial de sintonización, gire [VOL] para seleccionar el canal de

memoria. (pgs. 18, 53) wPush [FUNC] y, a continuación, pulse [MR] momentáneamente.
• "-" y "X" parpadear. ePush [Y] o [Z] para seleccionar el objetivo de la memoria.
• Cuando [VOL] se asigna como sintonización de marcación, girar [VOL] para seleccionar el objetivo del canal. (pgs. 18, 53) rPush [FUNC] y, a continuación, pulse la tecla [MR] durante 1 seg.
• Memoria se selecciona el modo y los contenidos se transfieren a la objetivo de la memoria.
D un Centro de la memoria qPush [CLR] para seleccionar el modo VFO, si es necesario. wPush [FUNC] y, a continuación, pulse [MR] para entrar en la memoria de transferencia
modo.
• "X" y un canal de memoria número de parpadear. ePush [Y] o [Z] para seleccionar el canal de memoria que hay que borrar.
• Cuando [VOL] se asigna como sintonización dial, gire [VOL] para seleccionar el canal de memoria. (pgs. 18, 53)
• El canal de llamada no puede ser despejado. rPerform la siguiente operación
en 1 seg, de lo contrario el transceptor vuelve a la memoria modo sin liquidación de las memoria.
- Pulsar [FUNC] y, a continuación, pulse [MR] momentáneamente.
- Pulsar [FUNC] y, a continuación, pulse la tecla [MR] durante 1 seg.
• El contenido de la memoria seleccionada se borran.
tPush [CLR] para volver al funcionamiento normal.

Banco de memoria de selección
El IC-V85 dispone de un total de 10 bancos (A a la J). Cada memoria canal, de 0 a 99, pueden ser asignados a uno de los bancos para fácil la gestión de memoria. q Pulse [MR] para seleccionar el modo de memoria. w Push [FUNC] y [Banco] (#) a banco de memoria entrar en la selección.
• Banco indicador parpadea. e Gire [VOL] para seleccionar el deseado banco, la A a la J.
• Los bancos que no tienen programado se saltarse contenido. r Pulse [ENT ✱] (o [CLR]) para seleccionar el banco.

• El indicador dejará de parpadear. No Push [Y] o [Z] para seleccionar el canal en el banco.
• No hay números de canal se muestran banco de memoria de operación. Y para volver a regular la condición de memoria, pulse [FUNC], y [Banco] (#) para entrar en el modo de banco de memoria y, a continuación, pulse [ENT ✱] (o [CLR]).
■ establecimiento de banco de memoria q Pulse [MR] para seleccionar el modo de memoria y, a continuación, seleccione el que desee canal de memoria a través de [Y] o [Z]. w Push [FUNC] y [SET] (8) a entrar en el modo de ajuste. Push e [Y] o [Z] varias veces hasta que "bak" aparece. r Rotación [VOL] para seleccionar el deseado banco. No Push [✱ ENT] (o [CLR]) para asignar el canal en el banco y volver a regular la condición de memoria. Repita los pasos y para q no a designar a otro canal de memoria para el mismo o en otro banco.
NOTA: tipo de ajuste de pantalla (pgs. 20, 53) en el conjunto inicial
MODE debe estar seleccionado "FR", de lo contrario el banco de memoria
operación no puede realizarse.

Transferencia bancaria contenido
Contenido programado de bancos de memoria se pueden borrar o transferido a otro banco.
INFORMACIÓN: Incluso si el banco de memoria son los contenidos despejado, el canal de memoria siguen siendo los contenidos programados. q Seleccione el banco de los contenidos que deba ser trasladada o borrada.
➥ Pulse [MR] para seleccionar el modo de memoria.

➥ Pulse [FUNC] y [BANCO](#), entonces girar [VOL] para seleccionar el banco de memoria deseado. • Banco indicador parpadea.
➥ Pulse [ENT ✱] (o [CLR]) para seleccionar el banco después pulse [Y] y [Z] para seleccionar el deseado contenido. • Banco indicador deja de parpadear. w Push [FUNC] y [SET] (8) a entrar en el modo de ajuste. Push e [Y] o [Z] varias veces hasta que "bak" aparece. • Banco indicador aparece. r Rotación [VOL] para seleccionar el deseado banco para recibir la transferencia de información o borrar el banco de contenidos. • Seleccione "- -" cuando la indicación de borrar el contenido del banco. No Push [✱ ENT] (o [CLR]) para la transferencia o borrar, y volver a regular el modo de memoria.
Repita los pasos y para q t para la transferencia o el borrado de un otro contenido del banco. DUP SCAN PRIO conjunto H / M / L PASE OPT

Programación de un código de secuencia DTMF
El transceptor tiene 16 canales de memoria DTMF (d0 a DF) para el almacenamiento de frecuencia utilizadas DTMF código de secuencia de hasta 24 dígitos. DTMF memorias se utilizan para almacenar números de teléfono o códigos de control. qPush [FUNC] y, a continuación, pulse [OPT] (0) para entrar opción MODE. • Rotación [VOL] para seleccionar "dtm.OF," si es necesario. wPush y mantenga [OPT] (0) por 1 seg. para seleccionar la memoria DTMF.

• Uno de "d0" a "dF" aparece. eRotate [VOL] para seleccionar la deseada de memoria DTMF. y la rPush hold [OPT] (0) por 1 seg. para entrar en la programación DTMF modo.
• "_ _ _ _ _" aparece.
• Programado recuerdos pueden ser habilitados de esta forma. tIntro el código deseado secuencia DTMF empujando el teclas de dígitos, [A], [B] [C], [D], [#] y [✱], en el deseado secuencia.
• Un máximo de 24 dígitos puede ser de entrada.
• [✱] entra en el tono "E", [#] entra en el tono "F."
• Si un dígito es error de entrada, pulse [MONI] o [PTT] momentáneamente a continuación, repita el procedimiento desde el paso q. yPush [MONI] o [PTT] para guardar los dígitos y salir de la DTMF modo de programación.
• Programado código de secuencia DTMF sonidos cuando [MONI] es empujado.
• O bien, después de 24o dígitos es la entrada, el transceptor guarda automáticamente los dígitos y vuelve a paso w. DUP SCAN
PRIO conjunto H / M / L PASE OPT
P. tono BEEP T. SCAN banco A B C D CONVOCATORIA ENT

Transmitting a DTMF code sequence

D **Using a DTMF memory channel**

Manual de transmisión de código DTMF
Si bien presionando [PTT], pulse teclas de dígitos, [A], [B] [C], [D], [#] y [✱] para transmitir un código de secuencia DTMF manualmente.

- [✱] transmite el tono "E", [#] transmite el tono "F."

■ DTMF tasa de transmisión
DTMF lento cuando las tasas de transmisión son necesarios con DTMF

transmisión de la memoria (que para algunos repetidores), el transceptor del
tasa de transmisión de DTMF puede ajustarse.
qWhile empujar y la celebración de [Y]
y [Z], a su vez el poder ON para
entrar conjunto inicial MODE.
wPush [Y] o [Z] varias veces
hasta que "DTD" aparece.
eRotate [VOL] para seleccionar la deseada
DTMF tasa de transmisión.
• Cuatro tipos disponibles son: "1" (100
mseg. intervalos) es el más rápido; "5"
(500 mseg. Intervalos) es la más lenta

Programadas de exploración en repetidas ocasiones entre dos escaneos programados usuario
frecuencias (canales de memoria "1A-3A" y
"1b-3b") o exploraciones entre superior e inferior de la banda bordes. Esto
exploración es útil para el control de señales en una frecuencia específica
gama como repetidor de frecuencias de salida, etc
Analiza entre los más bajos (inicio) y alto (detener) la frecuencia.
qPush [CLR] para seleccionar el modo VFO, si es necesario.
wPush [FUNC] y [SCAN] (5) para iniciar una exploración.

ePush [FUNC] y [SET] (8) varias veces para seleccionar el deseado
borde de exploración, "P1", "P2", "P3" o "AL."
• "AL" para la plena exploración, "P1", "P2" y "P3" para la exploración programada entre
la exploración programada borde los canales como "1A" - "1b",
"2A" - "2B" y "3A" - "3 B".
• Para cambiar la dirección de barrido, pulse [Y] o [Z].
• Cuando [VOL] se asigna como sintonización de marcación, girar [VOL] para cha

Memoria de exploración
Memoria de exploración en varias ocasiones escanea todos los programas de memoria
canales, excepto los establecidos como saltar canales.
qPush [MR] para seleccionar el modo de memoria, si es necesario.
• "X" aparecerá.
• Consulte a continuación para seleccionar banco de exploración.
wPush [FUNC] y [SCAN] (5) para iniciar la exploración.

• Para cambiar la dirección de barrido, pulse [Y] o [Z].
• Cuando [VOL] se asigna como sintonización de marcación, girar [VOL] para cambiar

Saltar canales
Con el fin de acelerar la tasa de barrido, se puede seleccionar la memoria
canales que no desea escanear como saltar canales.
qPush [MR] para seleccionar el modo de memoria, si es necesario.
• "X" aparecerá.
wSelect un canal de memoria como para establecer un canal de saltar.

ePush [FUNC] y [PASE] (6) para cambiar la configuración de saltar
y OFF.
• "PASE" aparece cuando el canal está establecido como un canal de saltar.
■ condición de reanudar el rastreo
Cuando una señal es recibida durante la exploración, la exploración reanudar
condición determina qué medidas toma el transceptor. El
transceptor tiene 2 condiciones de reanudar la exploración disponibles en
se ilustra a continuación. Utilice el modo de ajuste para seleccionar la que mejor
se adapte a sus necesidades.
qPush [FUNC] y, a continuación, pulse [SET] (8) para entrar en el modo de ajuste.
wPush [Y] o [Z] varias veces hasta que "SCP" o "SCT" aparece.
eRotate [VOL] para seleccionar la deseada condición de reanudar la exploración.
• Detener la exploración:
Cuando se recibe una señal de pausa de exploración
de la señal hasta que desaparezca. Resumes
2 seg. después de la señal desaparece.
• Temporizador de exploración:
Cuando se recibe una señal de pausa de exploración
sobre la señal de 5 segundos., 10 seg. o 15
sec. y luego vuelve.
r Pulse [ENT ✱] (o [CLR]) para establecer y
el modo de ajuste de la salida.

Prioridad ver
Prioridad ver los controles para las señales de "canales prioritarios", mientras que
que operan en una frecuencia VFO.
D de memoria o llame al canal de reloj
Si bien operan en una frecuencia VFO, la memoria o llame al canal
monitores para ver las señales en la memoria seleccionada o llame al

canal cada 5 segundos.
qSelect el canal de memoria deseado o la llamada canal.
wPush [CLR] para seleccionar el modo de VFO.
ePush [FUNC] y, a continuación, pulse [PRIO] (7) para empezar a ver.
• VFO se muestra, a continuación, el punto decimal ".", Sobre la frecuencia
lectura parpadea.
• La prioridad de canal se controla cada 5 segundos.
• Cuando la señal se detecta en la prioridad de canal, viendo la
se suspende de acuerdo con el establecimiento de la condición de reanudar la exploración.
rPush [CLR] para poner término a ver.
D exploración reloj de memoria
Si bien operan en una frecuencia VFO, la memoria de exploración reloj
monitores de señales en cada canal de memoria en secuencia,
cada 5 segundos.
qPush [MR] para seleccionar el modo de memoria, si es necesario.
• "X" aparecerá.
wPush [FUNC] y, a continuación, pulse [SCAN] (5) para iniciar la memoria
de exploración.
ePush [FUNC] y, a continuación, pulse [PRIO] (7) para iniciar la observación.
• VFO se muestra, a continuación, el punto decimal ".", Sobre la frecuencia
lectura parpadea.
• Cuando la señal se detecta en la prioridad de canal, viendo la
se suspende de acuerdo con el establecimiento de la condición de reanudar la exploración

Silenciador de tono
D Operación
El Silenciador de tono sólo se abre cuando se recibe una señal que contiene
una equiparación subaudible tono. Usted puede esperar de las llamadas
de los miembros del grupo con el mismo tono y no oír a otras
señales.

q Establezca la frecuencia de funcionamiento.
• Ajuste el volumen y al nivel deseado en el funcionamiento normal.
w Establecer el tono deseado subaudible en el modo de ajuste.
• Consulte la página 40 para la programación.
Push e [FUNC] y, a continuación, pulse [TONE] (1).
• Repita varias veces hasta que "" aparece cuando la selección de CTCSS,
o "" aparece cuando la selección de DTC.
r Cuando la señal recibida incluye un tono de concordancia,
Silenciador se abre y la señal se puede escuchar.
• Cuando la señal recibida del tono no coincide, Silenciador de tono
no se abre, sin embargo, el S-indicador muestra la fuerza de la señal.
• Para abrir manualmente el nivel de silenciamiento, presione y mantenga [MONI].
No transmisión de la forma habitual.
Y para cancelar el Silenciador de tono, pulse [FUNC] y [TONE] (1).
• Repita varias veces hasta que "" o "" desaparece.

Separe las frecuencias de tono se puede seleccionar el tono de operación de silenciamiento repetidor en lugar de la operación (la misma gama de
tonos disponibles es ver a la derecha abajo). Al igual que el repetidor de llamada,
estos se establecen en el modo de ajuste.
q Seleccione VFO o canal de memoria.
w Push [FUNC] y, a continuación, pulse [SET] (8) para entrar en el modo de ajuste.

Push e [Y] o [Z] varias veces hasta que "Ct" aparece cuando la selección de
CTCSS, o "DT" aparece cuando la selección de DTC.
• "" parpadea cuando la selección de CTCSS, o "" parpadea cuando la selección de
DTC.
r Rotación [VOL] para seleccionar el tono deseado subaudible.
No Push [✱ ENT] (o [CLR]) para programar el tono seleccionado y
el modo de ajuste de la salida.
• Se recomienda frecuencias CTCSS o DTC son los códigos
se muestra en la página anterior.
Cuando el modo de ajuste se selecciona el modo de la memoria.
El Silenciador de tono de frecuencia, no se guarda en el seleccionado
canal de memoria a menos que usted y siga los pasos y u.
y Push [FUNC] y, a continuación, pulse la tecla [MR] durante 1 seg. a la transferencia
el contenido de VFO.
• 3 se emiten pitidos.
• VFO modo se selecciona automáticamente.
u Push [FUNC] y, a continuación, pulse la tecla [MR] durante 1 seg.
• 3 se emiten pitidos.

Pocket pitido operación
Esta función la escucha de subaudible tonos y puede ser utilizado como
un "paginador común" para informarle de que alguien ha llamado
cuando se fuera de la transceptor.
D Esperando una llamada desde una estación específica
q Establezca la frecuencia de funcionamiento.

w Establecer el tono deseado frecuencia CTCSS o código de DTC
El modo de ajuste.
• Consulte la p. 40 para detalles de programación.
Push e [FUNC] y, a continuación, pulse [TONE] (1).
• Repita varias veces hasta que "" aparece cuando CTCSS, o aparecerá ""
DTC cuando está seleccionado.
r Pulse [FUNC] y, a continuación, pulse [p. BEEP] (2) para activar el bolsillo
función de pitido.
• "" aparece.
t Cuando una señal con la correspondencia que se reciba el tono, la
transmisor emite un tono de llamada y parpadea "."
• Beep tonos de sonido de 30 segundos. y "" parpadea. Para detener los pitidos
manualmente, pulse cualquier tecla. "" Continúa hasta el paso de parpadear y se
funcionamiento.
y Push [PTT] para responder.
• "" desaparece y se cancela la función de pitido de bolsillo automáticamente

Tono de exploración
Mediante la supervisión de una señal de un repetidor, o el uso de bolsillo pitido o tono
función de silenciamiento, puede determinar el tono de frecuencia necesarias para
acceder a un repetidor o abrir el silenciamiento.
q Establezca la frecuencia que se deben controlar para una frecuencia o tono de código.
w Push [FUNC] y, a continuación, pulse [TONE] (1).

• Repita varias veces para seleccionar el tipo de tono para ser escaneados. (Una de "," "" O "" aparece)
• Tono de exploración se puede utilizar incluso si el tono o tipo de condición no está seleccionada.
Push e [FUNC] y, a continuación, pulse [SCAN T.] (3) para iniciar la exploración de tono.
• Para cambiar la dirección de exploración, pulse [Y] o [Z].
Push T. SCAN r Cuando el tono de frecuencia CTCSS o código DTC
corresponde, el silenciamiento se abre y el tono de frecuencia
o el código se encuentra temporalmente programado en
el modo seleccionado como la memoria o llame al canal.
• El tono de exploración hace una pausa cuando un tono de frecuencia CTCSS
o 3-dígitos código DTC se detecta.
• El tono CTCSS decodificado frecuencia o 3-dígitos DTC
código se utiliza para el tono de llamada o codificador codificador / decodificador
dependiendo del tono seleccionado condición o
tipo en el paso w.
- No hay indicación: No se puede utilizar para la operación.
- "": Tono CTCSS codificador
- "": Tono CTCSS codificador / decodificador
- "": DTC tono codificador / decodificador
No Push [CLR] para detener la exploración

PAGER/CODE SQUELCH

Código de programación
Su código de identificación debe ser programado en el código canal C0. Hasta 6 transmitir códigos (códigos que se transmiten) son programables en los canales de código, C1 a C6, si es necesario.
q Pulse [FUNC] y, a continuación, pulse [OPT] (0) para entrar en opción MODE.
• Rotación [VOL] para seleccionar "dtm.PG" o "dtm.CS," si "dtm.OF" aparece.w Pulse la tecla [OPT] (0) por 1 sec. para entrar en el código de selección modo.
• Uno de bien "CP" o "C0" a "C6" parpadea.

• "C0" es su código de identificación y "C1" a "C6" se transmitirá los códigos. e Gire [VOL]opulse [Y] / [Z]) para seleccionar el canal de código C0.
• Cada transmisor debe tener un código de identificación diferentes. r Introduzca los dígitos 3ID código a través del teclado. No Rotación [VOL] (o pulse [Y] / [Z]) para seleccionar una transmitir código de canal de C1 a C6.
Introduzca y los 3-dígitos código de transmitir a través del teclado. u Push [FUNC] y, acontinuación, pulse [PASE] (6) para establecer el canal para "recibir inhibir "o" aceptar recibir ".
• Cuando "recibir inhibir" está ajustado, "PASE" aparece como más adelante.
• Código de canal C0 no se puede establecer como "inhibir recibir".
• Consulte la tabla para "aceptar recibir" y "recibir inhibir" los detalles (p. 43). Repita los pasos i t para establecer y transmitir el código adicional canales, si así lo desea. o Push [✱ ENT] (o [CLR]) para salir de código de selección de modo.
• Recibir aceptar / recibir inhibir
➥ "Recibir aceptar" ("PASE" indicador no aparece) acepta
localizador de llamadas cuando el transceptor recibe una señal
con un código de la misma que en el código de canal.
➥ "Recibir inhibir" ("PASE", aparece el indicador) hace caso omiso de las llamadas
incluso cuando el transceptor recibe un código de la misma como
que en el código de canal. Transmitir los códigos, por lo tanto
ser programado para "recibir inhibir", de lo contrario el

transceptor
no rechazar llamadas innecesarias.
Pager operación D Llamada a un específico estación q Programa de canal el código de antemano (p. 44). w Establecer la frecuencia de funcionamiento. • Ajuste el volumen y al nivel deseado como en condiciones normales de funcionamiento. Push e [FUNC] y, a continuación, pulse [OPT] (0).
•Rotación [VOL] para seleccionar "dtm.PG," si "dtm.CS"o"dtm.OF" aparece. r

Seleccioneelcanaltransmitirá el código:
➥ Pulse la tecla [OPT] (0) por 1 seg. para entrar en el código de selección modo.
➥ Rotación [VOL] (o pulse [Y] / [Z]) para seleccionar el deseadocódigo de canal.
➥ Pulse [ENT ✱] (o [CLR]) para volver al modo anterior.
• 100 MHz dígitos muestra "P." No Push [PTT] para transmitir el código de buscapersonas. y esperar por una respuesta de vuelta. • Cuando el transceptor recibe una respuesta de nuevo código, la función pantalla muestra el otro miembro del grupo de ID o código. u Después deconfirmar una conexión, pulse [FUNC] y [OPT] (0) para entrar opción MODE y, a continuación,girar [VOL] para seleccionar el Silenciador de código de operación "dtm.CS," o no-llamada selectiva sistema de "dtm.OF."
• No introduzca ningún dígito, mientras que las teclas de código a los canales de C0 son C6muestra, de lo contrario, el código contenido del canal será cambiado. Me comunico con la otraparte como normal: push [PTT] para transmitir, recibir liberación. D Esperando una llamadadesde una estación específica q Establezca la frecuencia de funcionamiento. w Push [FUNC]y, a continuación, pulse [OPT] (0). ➥ Rotación [VOL] para seleccionar "dtm.PG," si "dtm.CS" o "Dtm.OF" aparece. ➥ Pulse [ENT ✱] (o [CLR]) para volver al modo anterior. • 100 MHz dígitos muestra "P." e Espere a que una llamada. • Cuando se recibe una llamada, el número de ID delllamante o de códigoaparece como se muestra en la siguiente página. • No introduzca ningún dígito, mientras que las teclas de código a los canales de C0 son C6 muestra, de lo contrario, el código contenido del canal será cambiado. r Pulse [PTT] para enviar una respuesta llamada de vuelta y mostrar la frecuencia de funcionamiento. T Después de confirmar una conexión, pulse [FUNC] y [OPT] (0) para entrar opción MODE y, a continuación, girar [VOL] para seleccionar el

Silenciador de código de operación "dtm.CS," o no-llamada selectiva sistema de "dtm.OF."
Llamadas personales Esta pantalla aparece cuando se les llama con su código de identificación y llamando a la estación del código de identificación es 123.
• GRUPO DE LLAMADAS Esta pantalla aparece cuando se le llama con el grupo código, 888, y 888 ha sido programado en el código de canal C6. • información de error

Cuando el transceptor recibe un código incompleto, "E" y recibido previamente el código aparecen.
■ Código de silenciamiento Cuando se utiliza el código de silenciamiento que sólo recibirá las llamadas de las estaciones saber que su número de identificación o código del grupo. A 3-dígitos se envía cada vez que [PTT] se empuja con el fin de abrir la estación receptora de la Silenciador de código antes de la transmisión de voz.
q Establezca la frecuencia de funcionamiento.
• Ajuste el volumen y al nivel deseado como en condiciones normales de funcionamiento.
w Push [FUNC] y, a continuación, pulse [OPT] (0).
• Rotación [VOL] para seleccionar "dtm.CS," si "dtm.PG" o "dtm.OF" aparece.
e Seleccione el canal transmitirá el código:
➥ Pulse la tecla [OPT] (0) por 1 seg. para entrar en el código de selección modo.
➥ Rotación [VOL] (o pulse [Y] / [Z]) para seleccionar el deseado código de canal.
➥ Pulse [ENT ✱] (o [CLR]) para salir de código y el modo de selección volver al modo anterior.
• 100 MHz dígitos muestra "C." r funcionar el transceptor en la forma normal (push [PTT] para transmitir; liberación [PTT] para recibir). Para no cancelar el código de silenciamiento, presione [FUNC] y [OPT] (0),
entonces girar [VOL] para seleccionar "dtm.OF."
• 100 MHz dígitos muestra "1" cuando la función se cancela.
Recibido previamente el código. Código de canal "CP" y "" parpadear.

El modo de ajuste de
D entrar en el modo de ajuste de
q Pulse [FUNC] y, a continuación, pulse [SET] (8) para entrar en el modo de ajuste.
w Push [Y] o [Z] para seleccionar el elemento deseado.
e Gire [VOL] para seleccionar la condición / valor.
• Para salir del modo de ajuste, pulse [ENT ✱] (o [CLR]).
NOTA: Cuando aparezca la pantalla tipo de establecimiento (pgs. 16, 65) en INICIAL

CONJUNTO se selecciona el modo distinto de "FR" ("CH" o "nm")
y el acceso a modo de ajuste de modo de la memoria, la mayoría de conjunto
Modo de temas son restringidos.
D repetidor de frecuencia de tonalidad
Selecciona tono codificador de frecuencia para acceder a un repetidor, etc
de una de las 50 frecuencias disponibles.
• 67.0-254.1 Hz (50 tonos): 88,5 Hz (por defecto)
D Silenciador de tono de frecuencia
Selecciona la frecuencia de Silenciador de tono o en el bolsillo pitido operación
de una de las 50 frecuencias disponibles.
• 67.0-254.1 Hz (50 tonos): 88,5 Hz (por defecto)

Selecciona DTC (ambos codificador / decodificador de código) de los DTC
Silenciador de operación. Total de 104 códigos disponibles.
• 023-754: 023 (por defecto)
D DTC polaridad
Selecciona DTC polaridades para la transmisión y recepción de
"Nn (por defecto)", "NC", "Rn" y "RR". (N: Normal / R: inversa)

D paso de sintonía
Selecciona paso de sintonía de 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 y
50 kHz para [Y] / [Z] o [VOL] (Cuando [VOL] se asigna como sintonización
dial) operación. (valor por defecto puede variar en función de transceptor
tipos y versiones)
D offset de frecuencia
Establece el offset de frecuencia dúplex dentro de 0 a 20 MHz.
Durante duplex (repetidor) operación, frecuencia de transmisión (o recibir
función inversa, cuando está establecido en ON) los cambios el conjunto de frecuencias.
(valor por defecto puede variar en función de transceptor
tipos y versiones)
D función inversa
Activa la función inversa ON y OFF (por defecto

Escanear pausa temporizador
Selecciona el tiempo de pausa de exploración de SCt.5, SCt.10, y SCt.15
SCP. 2. Al recibir las señales, la exploración de las pausas de acuerdo
a la exploración pausa del tiempo.
• SCT. 5/10/15: Exploración de las pausas 5/10/15 seg.
(por defecto: SCt.15)

• SCP. 2: Exploración pausa hasta que la señal desaparece. Resumes
2 seg. después de la señal desaparece.
D tecla de función de temporizador
Selecciona la función de mostrar el indicador de temporizador (cuando empujado
[FUNC]) de F0.At, F1.At, F2.At, F3.At y F. M.
• F0.At: "" desaparece inmediatamente después de la función secundaria
es operado. (por defecto)
• F1/2/3.At: "" desaparece después de 1/2/3 seg. después de secundaria
función es operado.
• F. M: "" hasta que aparezca [FUNC] se empuja de nuevo.
D fondo de la pantalla LCD
Selecciona fondo de la pantalla LCD de condiciones de iluminación automática, ON y
En OFF.
• LIG.At: Se ilumina cuando cualquier tecla, excepto [PTT] se empuja. (por defecto)
• LIG.ON: Se ilumina en forma continua, mientras que el transmisor se alimenta
ON.
• LIG.OF: Nunca luces.
Transmisión permiso D
Activa el permiso de transmisión de ON y OFF. Esta función
se puede configurar para cada uno de la memoria y la palabra canal, de manera independiente.
• TX. En: Transmisión está permitido. (por defecto)
• TX. DE: Transmisión está inhibido.

Establecimiento de banco de memoria
Establece el banco de memoria deseado (la A a la J y OFF) para asignar la
regular los canales de memoria.
Este tema aparece cuando el modo de ajuste se accede desde la memoria
sólo en el modo.
D banco de memoria función de enlace
Establece el banco de memoria vínculo función ON y OFF (por defecto).

El vínculo función de los bancos proporciona continua exploración, exploración
todos los contenidos seleccionados en el banco de los bancos durante la exploración.
Este tema aparece cuando el modo de ajuste se accede desde la memoria
sólo en el modo.
• Banco Link
q Rotación [VOL] para seleccionar el banco de memoria función de enlace.
w Push [Y] o [Z] para seleccionar el banco para ser vinculados.
• BLA: Banco A, BLB: Banco B, BLC: Banco C, bld: Banco D,
BLE: Banco E, bLF: Banco M, BLG: Banco G, BLH: Banco H,
BLI: Banco I, bLJ: Banco J
e Gire [VOL] para "ON" para vincular el banco.
Repita los pasos r W y para vincular e otros bancos.
D Tiempo función de alerta
Activa función de alerta meteorológica ON y OFF (por defecto).

Conjunto inicial MODE
El conjunto inicial MODE se accede al poder y permite que usted
para establecer rara vez la nueva configuración. De esta manera, usted puede "personalizar"
transceptor operaciones que se adapte a sus preferencias y de funcionamiento
estilo.
D entrar en el modo de ajuste inicial
q Si bien empujando y la celebración de [Y] y [Z], a su vez en el poder.

w Push [Y] o [Z] para seleccionar el elemento deseado.
e Gire [VOL] para seleccionar la condición o el valor.
• Para salir del conjunto inicial MODE, pulse [ENT ✱] (o [CLR]).
D-clave toque pitido
Activa clave toque pitido de emisión ON (Beep nivel 1 a 3) o
En OFF. (por defecto: 3)
NOTA: El nivel de bolsillo pitido (bip de nivel 1 a 3 ó OFF)
también cambios como este ajuste.
D Tiempo de espera del temporizador
Para evitar la transmisión prolongada, etc, el transceptor
tiene un time-out temporizador. Esta función la transmisión de un recorte
Después de 1-30 min. de transmisión continua. Este temporizador
puede ser cancelado.
• tOt.OF: El tiempo de espera del temporizador está apagado.
• Tot. 1-30: La transmisión se cortó después de que el período establecido
transcurre. (por defecto: 3)
• Tenga cuidado! El transceptor se convertirá en caliente cuando
este tiempo de espera de función de temporizador se apaga y la transmisión
se hace por largos períodos de tiempo.
• NOTA: Cuando la batería (BP-227) se convierte en caliente
transmittion de continuo, etc, la batería de la protección
circuito puede activar para proteger la batería y, a continuación,
apagar el transceptor el poder hasta que se haya enfriado.

Auto repetidor
La función de repetidor automático se activa automáticamente en ON o en OFF el
dúplex funcionamiento y el tono codificador. El valor de compensación y repetidor
tono no es cambiado por la función de repetidor automático. Restablecer
estas frecuencias, si es necesario.
• RPt.OF: La función de repetidor auto está apagado.
• RPt.R1: Activa sólo para duplex. (por defecto)

• RPt.R2: Activa de dúplex y el tono.

D Auto apagado

El transceptor se puede establecer para que apagará automáticamente después de un período de tiempo determinado con un pitido cuando las operaciones no esenciales se llevan a cabo.

• 30 min., 1 hora, 2 horas y OFF (por defecto) puede ser especificado.

El período de tiempo determinado se mantiene incluso cuando el transceptor se apaga por el apagado automático función. Para cancelar la función, seleccione "POF.OF" en este modo de ajuste.

D-Repetidor de bloqueo a cabo

Selecciona el tipo de cierre patronal repetidor, ocupado y OFF.

• RLO.OF: cierre patronal no está activado. (por defecto)
• RLO.RP: El repetidor de bloqueo está activado.
• RLO.bU: El cierre patronal ocupado está activada.

Silenciador de demora

Selecciona el nivel de silenciamiento de demora a corto y largo para evitar repetirse apertura y cierre de la recepción de silenciamiento durante de la misma señal.

• Sqt. S: El nivel de silenciamiento se cierra en breve demora. (por defecto)
• Sqt. L: El nivel de silenciamiento cierra en gran retraso.

D DTMF tasa

La velocidad a la que enviar las memorias DTMF DTMF individual
caracteres se puede ajustar para dar cabida a las necesidades de funcionamiento.
• 1: 100 ms. intervalo; tasa de 5,0 cps (por defecto)
• 2: 200 ms. intervalo; tasa de 2,5 cps
• 3: 300 ms. intervalo; tasa de 1,6 cps
• 5: 500 ms. intervalo; tasa de 1,0 cps (caracteres = cps / seg.)
D telefónico cesión
Selecciona [VOL] de medidas de control de volumen y ajuste de marcación.
• tOP.VO: AF volumen (por defecto)
• tOP.dI: Tuning dial
Pantalla tipo D
Selecciona el tipo LCD indicación de la frecuencia, número de canal
y nombres de los canales.
• dSP.FR: Muestra la frecuencia (por defecto)
• dSP.CH: Muestra el número de canal *
• dSP.nm: Muestra nombres de los canales †
* Sólo los canales de memoria pueden ser seleccionados.
† indicación de frecuencia se mostrará cuando la memoria seleccionada
canal no tiene memoria programado nombre.

Contraste LCD
Selecciona contraste LCD de auto, alta y baja.
• LCd.At: Automático (predeterminado)
• LCd.HI: Alto contraste
• LCd.LO: Bajo contraste
D Ahorro de energía

Selecciona el ciclo de ahorro de energía para la función de auto, 1:32, 1:16, 1:8, 1:2 y OFF.

- P-S.At: Ciclo de cambios automática. (por defecto)
- P-S.32: 1:32 ciclo
- P-s. 16: 1:16 ciclo
- P-S. 8: 1:8 ciclo
- P-S. 2: Ciclo de 1:2
- P-S.OF: La función de ahorro de energía se apaga

Monitor de acción clave

El monitor clave, [MONI], se puede configurar como un "pegajoso" clave. Cuándo ajustado a la condición de adherente, cada pulsación de [MONI] cambia la Función de ON y OFF.

- PU (Push): Empujar y la celebración de [MONI] para vigilar la frecuencia. (por defecto)
- HO (Hold): Push [MONI] para supervisar la frecuencia y empuje

de nuevo para cancelar la misma.
D ajuste de la velocidad de aceleración
La sintonización automática la velocidad de aceleración hasta la velocidad
cuando la velocidad de ajuste empujando y la celebración de [Y] o [Z], o la rotación
[VOL] rápidamente .*
• S-S.At: La aceleración de la velocidad de ajuste está activado. (por defecto)
• S-S. m: La aceleración de la velocidad de ajuste no está activado.
* Cuando dial de sintonización es asignado con [VOL].
D modo simple micrófono
Este punto se convierte el micrófono modo simple ON y OFF.
Micrófono modo simple se usa para cambiar la función de las cesiones
claves para el facultativo en el HM-75A CONTROL REMOTO
SPEAKER-micrófono que se indican más adelante. Esta cesión es conveniente
3-para uso de canal simple operación.
• mIC.n1: Normal 1 (por defecto)
• mIC.n2: Normal 2
• mIC.Sm: Simple modo

NOTA:
Apague la impresora cuando se conecta el HM-75A a la
transceptor.
VFO modo no puede ser seleccionado a través del micrófono cuando
SIMPLE se selecciona el modo.
D batería función de protección

Establece la función de protección de baterías de LI (Li-Ion) (por defecto)
y OFF.
LI (Li-Ion):
➥ El transceptor no memorizar del transceptor
ON / OFF condición cuando la batería está separada, y automáticamente
vuelve a OFF condición, incluso si usted separar la batería
con el transceptor SOBRE condición. Usted está obligado a
su vez, en el transceptor presionando [PWR] para cada batería
adjuntar.
➥ Beep suena cuando la batería está adjunta agotamiento.
• La batería debe estar cargada actualmente.
OFF: El transceptor memoriza el transceptor ON / OFF

Facultativo UT-108 de instalación
q Retire el conector opcional cubrir acceso (nombre de 2251
OPT hoja).
• Inserte un destornillador a la hueco del chasis y, a continuación, ascensor y
quitar la cubierta. (La cobertura eliminado no se puede utilizar
de nuevo.)

ADVERTENCIA!
No intente desmontar la cubierta del conector opcional
a través de su uñas, esto puede resultar en lesiones.
wAttach la unidad opcional. Insertar el conector firmemente para evitar
un mal contacto.
• Retire el papel de hornear facultativo de la unidad antes de instalar.
e Retire el papel de la OPT 2251 como ficha de
un accesorio.
rAttach la nueva hoja de OPT 2251 a la ventana de servicio.
No Programa de la información necesaria de los transceptores
teclado o utilizando el software de clonación, antes de la operación.